


Written by owen
Tuesday, 15 July 2008 10:31 - Last Updated Tuesday, 29 July 2008 08:27



Tuesday, 15 July 2008 10:31 - Last Updated Tuesday, 29 July 2008 08:27

□ □




Written by owen

Tuesday, 15 July 2008 10:31 - Last Updated Tuesday, 29 July 2008 08:27




스위치를 누르자 이크릴 봉이 들어옵니다. 스위치는 발라지는 느낌으로 한번 눌러주면 봉이 들어오고 다시 한번 누르면 꺼집니다.



사용에 쉽니다.



색상은 빨, 검, 청, 모두 3가지 입니다. 선택구에 하시면 됩니다. (빨색모양의 라이트 색상은 화이트, 나머지 두 색상은 흰색 색상과 같은 빛을 냅니다.)



실제로 보는 빛이 훨씬 밝고 예쁩니다.



어린이를 투신케의 길이 비교합니다.



손잡이 부위는 AAA사이즈의 긴장식 3가지-수납됩니다. 제본에 포함되어 있으며, 전자-수행이(다-비행)을 세-교제-및-대해서 일제-드립습니다. 우선 손잡이 위치의-나사를 제거합니다.

Written by owen

Tuesday, 15 July 2008 10:31 - Last Updated Tuesday, 29 July 2008 08:27



나사를 제거한 후 손잡이를 사지 반대로 돌려서 손잡이를 돌리면 이렇게 밝습니다. LED 3개가 보입니다.



이 상태로도 사용은 가능하지만 LED의 손잡이가 고정되어 있지 않은 상태이므로 주의해서 사용해야 합니다.



그냥 이렇게 꼭 봐주세요.

그리고 이렇게 3개의 AAA 사이즈 건전지가 수납됩니다. 건전지를 들어 끼우는 후에는 건전지 수납부 중앙의 스프링과 후산 손잡이의 스프링이 맞도록 다시 끼워주셔야 합니다. (반면에 들어 끼여 있습니다.)



나사도 볼륨도 돌리면 이렇게 밝습니다. (특별한 처리는 없습니다.)



"광선원 투신"입니다.




오랜저 색상이 추가되었습니다.



□□□□□□□□□□□□

Written by owen

Tuesday, 15 July 2008 10:31 - Last Updated Tuesday, 29 July 2008 08:27



□□□□□ <http://www.tunshop.co.kr/vs/detail.aspx?no=1313280183>